Instrucción de Seguridad: Dell™ Rackmount Monitor Color Panel Plano Guí a del Usuario

Advertencia: Uso de controles, ajustes y procesos fuera de especificaciones de esta documentación pueden causar conmociones peligrosas, corto circuito, y/o daño del mecanismo.

Lea y respete estas instrucciones en el momento de conectar y usar el monitor de la computadora:

- Para evitar daños de su comuptadora, asegure que el commutador de selección de voltage del fuente de la alimentación esta fijado en el corriente alternativo (AC) adecuado a su localidad:
    - 115 voltios (V)/60 hertz (Hz) son utilizado por la mayoría de los países de Norte y Sur de América y algunos paises del Oriente Lejano como Japon, Sur de Korea, y Taiwan.
    - 230V/50 Hz son utilizado por la mayoria de los paises Europeos, Medio Oriente y Oriente Lejano. A su vez tiene que asegurarse que la operación de su monitor está considerado electrícamente aceptable para el AC de su localidad.
- No inserte ningún objeto metálico dentro del monitor. Si no puede causar una conmoción eléctrica peligrosa.
- Para evitar conmoción eléctrica, no intente tocar la parte interior del monitor. Solamente el técnico puede revisar y abrir la cubierta del monitor.
- No use su monitor cuando el cable de corriente está dañado. No apoye ningún objeto sobre el cable de corriente.
- Para desconectar el monitor, desconecte desde el enchufe y no el cable.
- Los agujeros de la cubierta del monitor es la ventilación para prevenir recalentamiento, no cubra o bloquea ningún objeto sobre la misma. Evite el uso del monitor en la cama, sofá, alfombra, u otros superficies suaves, si no puede tapar la ventilación del monitor. Si pone el monitor dentro de un armario o algún espacio encerrado, asegúrese de proveer una ventilación adecuada.
- Ponga su monitor en un lugar de baja húmedad y menos cenizas. Evitar lugares como sótano húmedo o pasillos polvorosos.
- No expone su monitor bajo lluvia o cerca de agua (dentro de la cocina, cerca de la pileta, etc.). Si el monitor se humedece accidentalmente, desenchufe enseguida y contactar al servicio tecnico del Dell. Para limpiar el monitor, primero desenchufe y use solamente una tela mojada para limpiarlo.
- Coloque el monitor sobre un superficie sólido y tratarlo con cuidado. La pantalla es de vidrio y puede causar avería si llega a caer o ser golpeada brúscamente.
- Ponga su monitor cerca de una salida eléctrica con acceso fácil.
- Si su monitor no funciona normalmente – por ejemplo, si aparece algunos ruidos u olores extraordinarios – desenchufe el monitor enseguida y consulte al servicio técnico.
- Nunca trate de remover la cubierta posterior, ya que puede causar una conmoción peligrosa. La cubierta posterior solamente lo puede remover por el personal técnico.
- La alta temperatura puede causar daños. No coloque su monitor bajo rayo solar, deje lejo de las estufas, calentadoes, chimeneas y otros fuentes de calor.
- Si no use su monitor por un período de tiempo largo, deje desenchufada su monitor.
- Ante cualquier reparación técnica, desenchufe su monitor.